

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelos

ET-1001

Manual de instruções

CONTEÚDO:

Precauções.....	3
1. Características do Produto.....	4
2. Informações de Configuração.....	4
3. Operações Básicas.....	5
4. Produto e Diagrama.....	13

Manual de instruções

Obrigado por adquirir nossos produtos!

Leia este manual antes de operar o dispositivo.

Precauções:

1. Não exponha o dispositivo a ambientes úmidos, empoeirados, com vapor, luz solar ou outras condições severas.
2. Use um pano macio para limpar o dispositivo. Não utilize diluentes ou outros produtos químicos.
3. Armazene o dispositivo em locais com temperaturas adequadas: -25°C a 75°C para armazenamento e -15°C a 60°C para operação.
4. Evite quedas ou impactos no dispositivo.
5. Não tente reparar o dispositivo por conta própria, pois ele contém componentes eletrônicos de precisão. Qualquer reparo não autorizado anula a garantia.

Se houver algum problema, desligue o dispositivo imediatamente, pare de usá-lo e entre em contato com o revendedor local.

Manual de instruções

1. Características do Produto:

- Reprodução de áudio e vídeo, função de Internet.
- Suporte para aplicativos Android do Google.
- Compatível com fones de ouvido Bluetooth.
- Suporte para chamadas telefônicas via Bluetooth.
- WiFi sem fio: 2.4G, 802.11 b/g/n.
- Entrada AV e saída AV.
- Porta USB, slot para cartão TF, interface de fone de ouvido de 3,5 mm.
- Interface para antena GPS externa expansível.
- Botão de toque rápido na tela sensível ao toque.
- Mudança gratuita entre dois estilos de interface de usuário principal (UI).
- Adaptador de energia: DC 12V 2A.
- Suporte ajustável e móvel de liga de alumínio.

2. Informações de Configuração:

- Sistema Operacional: Android
- CPU: ARM Quad Cortex-A7 + ARM9, 1.6 GHz
- GPU: Mali-450 MP2
- Memória RAM/ROM: 2 GB DDR / 32 GB
- Armazenamento Expansível: Até 128 GB
- Tamanho da Tela: 10,1 polegadas IPS (16:9)
- Resolução do Painel: 1024 * RGB * 600
- Relação de Contraste: 400:1
- Brilho: 400 cd/cm²
- Tela Sensível ao Toque: Capacitiva G + G
- Alto-falantes: 8Ω, 2W * 2

Manual de instruções

3. Operações Básicas:

Ligar/Desligar:

- Modo de energia do adaptador: Liga automaticamente, com inicialização a frio em cerca de 30 segundos.
- Modo de energia ACC: Liga/desliga automaticamente pelo ACC.

Modo Sleep/Standby:

- Pressione e segure o botão liga/desliga por 2 segundos para entrar no modo de espera.
- Pressione rapidamente o botão liga/desliga novamente para reativar o dispositivo.
- O dispositivo entra automaticamente em espera após 5 minutos sem operação.

Tecla de Mudo Rápido:

- Pressione brevemente o botão liga/desliga para silenciar o som.
- Pressione o botão novamente para restaurar o volume.

Configuração da Interface Principal (UI):

- Selecione o estilo da UI principal em "Configurações > Exibição > Tema do dispositivo".

Configuração do Protetor de Tela:

- Escolha entre protetor de tela de logotipo ou relógio digital em "Configurações > Exibição > Protetor de Tela".

Configuração do Logotipo de Inicialização:

- Selecione o logotipo de inicialização em "Configurações > Sistema > Configuração de Fábrica", senha: "000000".

Manual de instruções

Associação de Aplicativos de Atalho na Interface Principal:

- Ícones como "música", "vídeo", "navegador" e "mapa" na interface principal podem ser associados a aplicativos definidos pelo usuário.
- Pressione longamente o ícone para exibir os aplicativos instalados e associe os atalhos desejados.


Ajuste de Volume:

- As teclas "🔊" e "🔊🔊🔊" servem, respectivamente, para diminuir e aumentar o volume.
- Ao pressioná-las, o menu de controle de volume aparecerá e desaparecerá automaticamente após 3 segundos de inatividade.

Programas em Segundo Plano:


- Pressione o botão "📑", que exibirá todos os programas recentes.
- Clique em qualquer um para acessá-los, ou deslize para a esquerda ou direita para fechá-los.

Interface Principal – Estilo Holográfico:




Manual de instruções

Interface Principal – Estilo Clássico:



Reprodução de vídeo


- Clique em "vídeo" para abrir o software de vídeo, que pode reproduzir diretamente os arquivos de vídeo no armazenamento local ou externo.




Manual de instruções

Reprodução de música

- Clique em "música" para abrir o software de música e reproduzir diretamente os arquivos de música no armazenamento local ou externo.




Internet




Manual de instruções

Interface de aplicativos



Bluetooth

Ao conectar o fone de ouvido Bluetooth, é modo de transmissão de áudio e ao conectar o telefone celular, é a função de chamada Bluetooth.



Manual de instruções


Entrada AV, saída AV

Quando outro dispositivo de saída de vídeo estiver conectado à interface AV, o vídeo de entrada será exibido na tela. Quando o vídeo no dispositivo está sendo reproduzido, ele pode ser enviado para outro monitor.



GPS


A interface de extensão da antena GPS é reservada no dispositivo, suporta GPS e modo duplo Beidou.



Manual de instruções


Associação de aplicativos de atalho da interface principal

Os ícones "música", "vídeo", "navegador" e "mapa" na interface principal suportam as funções de aplicativos definidas pelo usuário. Pressione longamente o ícone para exibir os aplicativos instalados e marque para associar as funções de atalho do aplicativo



Configurações


Clique em "configurações" para definir Rede e Internet, Aplicativos, Tela, Som, Armazenamento, Segurança e localização, Usuários e conta, sistema e outras funções.



Manual de instruções

Display


"Configurações - exibição", você pode definir brilho, papel de parede, tempo de suspensão, protetor de tela, tema do dispositivo e outros.



Configuração de fábrica

"Configurações - Sistema - Configuração de fábrica", digite a senha de 6 dígitos para definir o logotipo de inicialização.

Senha: **"000000"**




Manual de instruções

4. Produto e Diagrama




Pressione rapidamente para silenciar
Pressione e segure para desligar a tela



Manual de instruções

Diagrama do cabo



Importado por: H-Tech Com. De Imp. e Exp. LTDA
CNPJ: 04.702.671/0006-60
Suporte Técnico: (11) 2632-1275/2632-1277
Validade indeterminada