


#### 4. Funções Radio

1. Pressione o ícone canto superior direito pode voltar ao menu principal
2. Toque curto estação de busca automática para trás; toque longo ir para a busca manual
3. Toque rapidamente na estação de busca automática para a frente; pressão longa, vá para a pesquisa manual
4. O toque pode a faixa rápida entre FM1, FM2, FM3; a palavra do número acima do "FM" significa quantas estações recebidas.
5. AS/PS: toque AS/PS pode auto scan estações.
6. ST: O toque ST pode comutar o estéreo/único canal
7. LOC: Touch LOC pode mudar para o modo DX
8. EQ: Selecione FLAT/CLASS/POP/ROCK/OFF
9. : Auto Scan e seleção das estações



#### 5. Menu de operação Pen driver e SD card



Barra de ferramentas cada ícone da seguinte forma:

- Toque curto última canção, retrocesso toque longo
- Toque curto próxima canção, adiantar toque longo
- (repetição Song; repeat all song ect) Mono
- mudar para o modo estéreo entrar em escolher
- música digital exatamente
- play/pause;
- jogo aleatório
- Pasta

#### 6. Bluetooth Operation

Conexão: entrar pela primeira vez, por favor, deixe o seu telefone função BT ligar primeiro, em seguida, procurar o nome do dispositivo BT que mostrou na tela da máquina e par com ele, neste momento, telefone móvel será necessário para a entrada do Bluetooth emparelhamento código de MP5 máquina (original código é 0000 ou 1234) para emparelhar. Depois de emparelhado com sucesso, MP5 máquina mostrará o ícone de uma cor escura Bluetooth na parte superior, se o ícone manter brilhando significa conectar sem sucesso



#### Bluetooth Phone calling instruction:



1. Cor amarela ícone Bluetooth significa ligar com a função Bluetooth.
2. Função de discagem, toque em qualquer número de registro do telefone, em seguida, toque neste ícone para fazer uma chamada telefônica.
- toque neste ícone entrar na página de função do livro de telefone.
- toque neste ícone entrar na página de música Bluetooth.
- telefonema chegando e discar registro
- em Bluetooth telefone status pressionador ícone pode mudar para handphone
- Pressione este ícone pode mostrar o nome do dispositivo BT.

#### 7. Função espelhamento

Ícone Touch Mirror link entrar em função Phone Link, para Android e IOS sistema de telefone móvel. Use um cabo da carga do USB, conectando com o móbil e o dispositivo, depois que conectar com sucesso pode jogar todo o índice do telefone móvel como filmes/música/fotos no MP5, você igualmente pode operar o telefone móvel através da exposição de tela e pode operar a exposição de tela através do telefone móvel.

Aviso: para o telefone móvel do sistema do Android, deve precisar de manter o ajuste do telefone móvel "opções do colaborador" sobre, a seguir mantem-se no "USB que debugar" igualmente. Se você não pode encontrar "opções de desenvolvedor", pls descobrir o seu telefone móvel "versão do número de compilação" mantendo tocá-lo 6 ou 7 vezes para ativar o "opções de desenvolvedor". Quando usar o link do telefone para jogar músicas de telefone celular e vídeos, por favor, conecte o telefone celular e dispositivo via Bluetooth primeiro, para que você possa ouvir o som. para o telefone móvel do sistema IOS, conecte o móbil com o dispositivo usando um cabo do USB. Enquanto isso, escolha na página do sistema móvel e clique em "confiança" para conectar o dispositivo. Uma vez que você conectou com sucesso, todo o índice do telefone móvel de IOS indicará em ambos os dispositivos, mas operando-se no telefone do IOS somente.

#### 8. Factory setting



**Geral:** status do dispositivo

**Time:** o ícone do tempo do toque pode ajustar o dia, mês, ano.

**Language:** o ícone da língua do toque e seleciona a língua diferente, pode comutar a língua do sistema.

**Wallpaper:** toque no ícone de fundo e selecione fundo diferente, pode mudar o fundo do sistema.

**Audio:** pode selecionar EQ configuração: Flat, clássico, rock, POP, JAZZ; pode selecionar Loud ON ou OFF; pode selecionar SW ON ou OFF ect.



HT-9000

# MANUAL DO USUÁRIO

## 1. Function

- A. Suporta Audio e Video
- B. Suporta USB/SD card 2.0 até 32GB
- C. Suporta Camera de ré
- D. Função Bluetooth
- E. Espelhamento para celulares Android 5.0 ao 9.0 e sistema IOS Iphone (Iphone 5 até Iphone 8 plus, LINHA X espelha apenas o XR)
- F. Saída de Video (quando a imagem é enviada para a tela auxiliar, a tela principal apaga e reproduz apenas na tela auxiliar)
- G. Suporta comando de Volante até 5 funções (carros com sistemas rede can (canbus) necessita colocar interface de volante)

## 2. Instrução dos botões do Painel

- 1) Ligar / Desligar
- 2) VOL+: Aumentar volume.
- 3) VOL-: Diminuir volume
- 4) MUTE: mute
- 5) RES: resetar o aparelho
- 6) Porta Mini SD: Para leitura de cartão de memoria.
- 7) AUX: para usar esta função precisa ir ao menu principal clicar AUX IN .
- 8) Porta USB : Para leitura de Pen Driver.
- 9) USB/SD: USB/SD port, for reading USB/SD Card
- 10) MENU : clique par air ao menu principal

## 3. Menu de operação



- 1) Pressione o botão MENU/logo entrar no menu principal. Toque ícone de rádio para FM; Ícone USB para leitura de driver USB; Ícone do SD para a leitura do cartão do TF; Ícone de Bluetooth para a música e o telefone do Bluetooth; AV-IN ícone para AUX IN entrada de áudio; Espelho link ícone para Android e iPhone função link espelho; Ícone configurações para configuração de fábrica
- 2) Pressione ícone de volta ao menu principal.
- 3) Pressione Vire à noite, pressione novamente para a luz do dia

**Steerwell:** ícone de toque pode definir o controle do volante

**Configuração da área:** pode selecionar a área diferente e comutar a área. Este ajuste principal efeito da faixa de frequência de rádio e passo.

**Logo Inicial:** o ícone do toque e seleciona o logotipo diferente do carro, pode mudar o logotipo da abertura.

**Informações do sistema:** informações de versão do dispositivo.

**Padrão de fábrica:** em caso de qualquer erro aparecer, toque no ícone de volta para a fábrica o.

## 9. SWC

Só depois de se conectar com os cabos do carro, então você pode começar a estudar. Antes de estudar, pressione o ícone para limpar a memória primeiro. Próximo longo pressione o ícone da função de volante e escolha o botão relativo no volante do carro, após o estudo com sucesso, a caixa de estudo correspondente vai acender

## 10. Conexão de alto-falante

A unidade é apropriada para a conexão do altofalante do carro de 4 ohms a 8 ohms. Desligue o cabo de alimentação antes de terminar a ligação dos altifalantes para evitar um curto-circuito. Evite tocar entre os cabos dos alto-falantes e o cabo de aterramento ou ele destruirá a linha terrestre. Ligue a linha preta à terra ou à parte metálica do corpo do carro

## 11. Ligação da linha eléctrica

Primeiramente, alinhe diretamente o cabo da memória do poder do amarelo à potência de + 12V, a seguir vai sobre com a outra conexão dos cabos. Quando todo o acabamento de conexão, finalmente conectar o cabo vermelho para ACC do carro

## 12. Saída de vídeo

Depois de ligado o monitor LCD, quando a unidade de cabeça reproduzir o vídeo, toque na tela de escolher o vídeo para fora, em seguida, o monitor pode mostrar o vídeo

## 13. Conexão de antena

Insira a antena de rádio na porta de acesso da unidade

## 14. Diagrama de conexão

POSIÇÃO	ISO A		ISO B	
	Cor do Fio	Função	Cor do Fio	Função
1	N/C	N/C	Roxo/Preto	RR-
2	N/C	N/C	Roxo	RR+
3	Amarelo	B+	Cinza/Preto	FR-
4	N/C	N/C	Cinza	FR+
5	Laranja	ILL	Branco/Preto	FL-
6	Azul	ANT	Branco	FL+
7	Preto	GND	Verde/Preto	RL-
8	Vermelho	ACC	Verde	RL+

H-TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-EPP  
FABRICADO NA CHINA

\*VALIDADE INDETERMINADA\*

TEL: +55 11 4561 - 1283/4561 - 1287